

Моноблочная установка для холодильных камер AS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zob@nt-rt.ru || сайт: <https://zanotti.nt-rt.ru/>

UNIBLOCK AS

Тип: автономный моноблок для камер среднего объема.
Мощность:
Средняя температура: от 5900 до 12000 Вт (от 67 до 153 м³ камера)
Низкая температура: от 4100 до 8800 Вт (от 40 до 140 м³ камера)
Монтаж: на стене – компрессорно-конденсаторная часть вне камеры, воздухоохладительная часть – внутри ее.


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Герметичный компрессор со всеми защитами
- Эл.нагреватель картера компрессора
- Расширение газа капиллярной трубкой
- Оттайка циклическая горячим газом
- Соленоидный вентиль оттайки
- Автоматический отвод талой воды
- Электронный регулятор скорости вращения вентиляторов конденсатора,
- Электронная панель контроля, установленная на корпусе машины

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


- Конденсатор водяного охлаждения
- Монитор контроля напряжения
- Нестандартное напряжение

МОНТАЖ "ЧЕРЕЗ СТЕНУ"



Модель	A	B
AS235	1130	480
AS335	1600	480
AS340	1640	580

РАЗМЕРЫ



МОД./mm	A	B	C
AS235	857	1140	1128
AS335	857	1140	1598
AS340	857	1240	1638



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МАШИНА					КОМПРЕССОР		КОНДЕНСАТОР	ИСПАРИТЕЛЬ		ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Wattm)			
	Напряжение	Потребл. эл.параметры		Вес	Тип	Номинал. эл.мощность	Объем воздуха	Объем воздуха	Дальн. струи*	Т. наружн. 35°C		Т. наружн. 40°C	
										Темп. камеры		Темп. камеры	
	В/Ф/Гц	кВт	А	кг	кВт		м³/ч	м³/ч	м	0°C	-20°C	0°C	-20°C
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ													
MAS235T02F	400/3N~/50	3.1	7.2	162	E	2.2	2700	3900	9.5	5906	-	5466	-
MAS335N02F	400/3N~/50	4	9.4	221	E	3	4000	5800	9.5	8049	-	7458	-
MAS335T02F	400/3N~/50	4.8	11.1	222	E	3.7	4000	5800	9.5	9283	-	8640	-
MAS340T02F	400/3N~/50	16	6.3	244	E	5.5	5600	8000	17	11833	-	11068	-
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ													
BAS235T02F	400/3N~/50	3.9	9.1	176	E	3.7	2700	3900	9.5	-	4114	-	3723
BAS335T02F	400/3N~/50	5.2	12.2	250	E	3.7	4000	5800	9.5	-	6092	-	5539
BAS335N02F	400/3N~/50	5.4	12.7	252	E	5.5	4000	5800	9.5	-	6797	-	6258
BAS340T02F	400/3N~/50	7.5	18.9	273	E	7.5	5600	8000	17	-	8756	-	7973

E = Герметичный компрессор
* = Значения ""дальнобойности струи"" ориентировочны. Они зависят от высоты камеры и ее загрузки, от расположения воздухоохладителя и т.д.,

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: zob@nt-rt.ru || сайт: <https://zanotti.nt-rt.ru/>